



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

RIEL TRIFÁSICO CON SEÑAL PARA CONTROL DE ATENUACIÓN 0-10V O DALI USO INTERIOR / SOBREPONER / SUSPENDER

The Collection by illux

MODELOS QUE APLICA.

TL-4010.RBSO / TL-4010.RNSO / TL-4010.RBSUS / TL-4010.RNSUS


PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Para uso en interiores, sólo en espacios secos y sin polvo.
- Siga las instrucciones de instalación, no se exceda en la aplicación del sistema de riel.
- Utilizar sólo los accesorios compatibles con este sistema de riel.
- Sólo debe ser instalado por instaladores profesionales autorizados.
- Utilice sólo una alimentación en un punto del sistema. No modifique las conexiones internas.
- Lea atentamente estas instrucciones. No forzar la instalación para evitar causar otros problemas.
- Si necesita otro sistema atenuable diferente al DALI, por favor consulte a nuestro ingeniero para el apoyo antes de configurar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del riel y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. SOBREPONER - Identificar el área en donde se colocará el riel y seguir las indicaciones que se muestran en el esquema.
3. SUSPENDER- Tomar la distancia que se muestra en el esquema de acuerdo a la longitud del riel y realizar las perforaciones correspondientes. seguir las indicaciones que se muestran en el esquema.
4. Para interconectar dos o más rieles. Utilizar los interconectores compatibles y realice los pasos del esquema.
5. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la o las luminarias.

NOTA: Se recomienda un máximo de 4 luminarias por metro.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

MATERIAL: Fundición de aluminio
 LONGITUD: 1 m / 2 m
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 100 - 277 V~
 AMPERAJE 1 m MÍN: 0.25 - 0.09 A / MÁX: 2.15 - 0.77 A (por circuito)
 AMPERAJE 2 m MÍN: 0.25 - 0.09 A / MÁX: 4.30 - 1.55 A (por circuito)
 CIRCUITOS: 3
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a +40 °C



Última modificación: 11/09/2023

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

